

Αρχική οθόνη (Home screen).


Είναι η πρώτη οθόνη που βλέπετε μετά το ξεκλείδωμα, με τα εικονίδια των εφαρμογών σας, με τις πιο σημαντικές εφαρμογές τοποθετημένες στο κάτω μέρος, καθώς και ένα κουμπί αναζήτησης.



Αρχική οθόνη (Home screen).

Widgets.

Μικρά παράθυρα στην αρχική οθόνη που δείχνουν πληροφορίες με μια ματιά, όπως ο καιρός ή η ημερομηνία, χωρίς να ανοίξετε την εφαρμογή.




Αρχική οθόνη (Home screen).

Πώς αφαιρείτε ένα widget.

1. Ανοίξτε το μενού

Πατήστε παρατεταμένα πάνω στο widget που θέλετε να αφαιρέσετε, μέχρι να εμφανιστεί μενού.



2. Αφαιρέστε το widget

Πατήστε “Αφαίρεση Widget” και επιβεβαιώστε, αν σας ζητηθεί, πατώντας ξανά αφαίρεση.

