


Μέρη της συσκευής.


Ας ξεκινήσουμε γνωρίζοντας τα βασικά κουμπιά και μέρη της συσκευής σας.



**Κουμπί
ενεργοποίησης /
απενεργοποίησης**

Το πλαϊνό κουμπί.
Πατήστε το σύντομα
για να ανάψει/σβήσει
η οθόνη, ή κρατήστε
το πατημένο για να
ανοίξει ή να κλείσει
εντελώς το κινητό.

Μέρη της συσκευής.



Κουμπιά έντασης ήχου

Δύο κουμπιά στο
πλάι της συσκευής
— το ένα αυξάνει και
το άλλο μειώνει την
ένταση του ήχου.

Μπροστινή κάμερα

Ο μικρός φακός πάνω από την οθόνη, στο μπροστινό μέρος. Τον χρησιμοποιείτε για selfie και για βιντεοκλήσεις, ώστε να βλέπετε το πρόσωπό σας ενώ μιλάτε.



Θύρα φόρτισης

Η μικρή υποδοχή όπου συνδέετε το καλώδιο φόρτισης. Χρησιμοποιείτε πάντα τον αυθεντικό φορτιστή της συσκευής σας και αποφύγετε τη φόρτιση σε πολύ ζεστό ή υγρό χώρο.

Ηχεία

Εκεί από όπου ακούγεται ο ήχος των κλήσεων, των βίντεο και των ειδοποιήσεων.



Κάμερα

Στο πίσω μέρος της συσκευής θα δείτε συνήθως 2 ή 3 φακούς μαζί, καθώς και μια μικρή λάμπα (φλας). Κάθε φακός χρησιμεύει για διαφορετικό είδος φωτογραφίας. Δεν χρειάζεται να διαλέξετε εσείς ποιον φακό θα χρησιμοποιήσετε, η εφαρμογή Κάμερα το κάνει αυτόματα. Το φλας ανάβει αυτόματα σε σκοτεινούς χώρους, για να φωτίσει τη φωτογραφία σας.