

Μέρη της συσκευής.

Ας ξεκινήσουμε γνωρίζοντας τα βασικά κουμπιά και μέρη της συσκευής σας.



Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Το πλαϊνό κουμπί.
Πατήστε το σύντομα
για να ανάψει/σβήσει
η οθόνη, ή κρατήστε το
πατημένο για να ανοίξει
ή να κλείσει εντελώς
το κινητό.

Μέρη της συσκευής.

Κουμπί Action

(ορισμένα μοντέλα
iPhone)

Ένα προγραμματιζόμενο
κουμπί στο πλάι. Από
προεπιλογή ενεργοποιεί/
απενεργοποιεί την
αθόρυβη λειτουργία, αλλά
μπορεί να ρυθμιστεί να
κάνει και κάτι άλλο (π.χ. να
ανοίγει την κάμερα).

Κουμπιά έντασης ήχου

Δύο κουμπιά στο πλάι
της συσκευής — το ένα
αυξάνει και το άλλο
μειώνει την ένταση του
ήχου.



Μπροστινή Κάμερα

Ο μικρός φακός πάνω από την οθόνη, στο μπροστινό μέρος. Τον χρησιμοποιείτε για selfie και για βιντεοκλήσεις, ώστε να βλέπετε το πρόσωπό σας ενώ μιλάτε.



Θύρα φόρτισης

Η μικρή υποδοχή όπου συνδέετε το καλώδιο φόρτισης. Χρησιμοποιείτε πάντα τον αυθεντικό φορτιστή της συσκευής σας και αποφύγετε τη φόρτιση σε πολύ ζεστό ή υγρό χώρο.

Ηχεία

Εκεί από όπου ακούγεται ο ήχος των κλήσεων, των βίντεο και των ειδοποιήσεων.

Μέρη της συσκευής.



Κάμερα

Στο πίσω μέρος της συσκευής θα δείτε συνήθως 2 ή 3 φακούς μαζί, καθώς και μια μικρή λάμπα (φλας). Κάθε φακός χρησιμεύει για διαφορετικό είδος φωτογραφίας. Δεν χρειάζεται να διαλέξετε εσείς ποιον φακό θα χρησιμοποιήσετε, η εφαρμογή Κάμερα το κάνει αυτόματα. Το φλας ανάβει αυτόματα σε σκοτεινούς χώρους, για να φωτίσει τη φωτογραφία σας.