


Οθόνη κλειδώματος (Lock Screen).

Η Οθόνη Κλειδώματος είναι η πρώτη οθόνη που βλέπετε κάθε φορά που ανάβετε το κινητό σας, πριν καν μπείτε μέσα σε αυτό. Σας δείχνει τις πιο βασικές πληροφορίες με μια ματιά, χωρίς να χρειάζεται να το ξεκλειδώσετε.



Lock Screen.

Ώρα
Ημερομηνία



Εικονίδια που δείχνουν την κατάσταση της συσκευής σας, όπως πόση μπαταρία έχετε ή αν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi.

Οθόνη κλειδώματος (Lock Screen).

Πώς ξεκλειδώνετε το κινητό.



1. Ανάψτε την οθόνη

Πατήστε σύντομα το πλαϊνό κουμπί (κουμπί ενεργοποίησης) για να ανάψει η οθόνη.

2. Ξεκλειδώστε το κινητό

Για να ξεκλειδώσετε το κινητό, κάντε σύρσιμο προς τα πάνω ξεκινώντας από τη μικρή άσπρη γραμμή που φαίνεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν η συσκευή έχει κουμπί με σχέδιο δαχτύλου, ακουμπήστε το δάχτυλό σας εκεί.

3. Επιβεβαιώστε την ταυτότητά σας

Αν εμφανιστεί πληκτρολόγιο με αριθμούς, βάλτε τον προσωπικό σας κωδικό — τον κωδικό που ορίσατε όταν ρυθμίσατε πρώτη φορά το κινητό, ή που σας έδωσε το άτομο που σας βοήθησε να το ρυθμίσετε.